



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: PE 8

MODELLO VETTURA: RANCH
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

IN PROSSIMITA DEL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO GUIDA

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO DI GROSSE DIMENSIONI CHE ALIMENTA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
NEGATIVO: COLLEGARSI ALLA SCOCCA DELL'AUTO

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE N° 2334 E VERDE N° 2333 POSTI NEL CABLAGGIO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO AZZURRO POSTO NEL CABLAGGIO IN USCITA LA CONNETTORE ROTONDO POSTO SOTTO LA VALVOLIERA

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO VERDE POSTO NEL CABLAGGIO IN USCITA DALL'INTERRUTTORE INERZIALE DELL'ELETTROPOMPA POSIZIONATO SULL'AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI VERDE SIGLATO N° 6291 (APERTURA) E VERDE SIGLATO N° 6292 (CHIUSURA). TALI CAVI SONO SITUATI NEL CABLAGGIO DEL CONNETTORE VERDE, SITUATO DIETRO ALLA PARATIA LATERALE, LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1".
CRISTALLO ANT. LATO GUIDA: INTERROMPERE IL FILO BLU
CRISTALLO ANT. LATO PASSEGGERO: INTERROMPERE IL FILO AZZURRO.
I CAVI SONO DISPONIBILI AI CAPI DEI PULSANTI ORIGINALI.

PULSANTE PORTE


COLLEGARSI AL FILO VERDE SIGLATO N° 305 POSTO NEL CABLAGGIO IN USCITA DAL CONNETTORE DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

