



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: PE 09

MODELLO VETTURA: PEUGEOT 806
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DIETRO IL FARO ANTERIORE LATO PASSEGGERO

MODULARE

DIETRO IL CASSETTO PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

MOD. 96: COLLEGARSI AL FILO VERDE N° 234 E AZZURRO N° 233 CONNESSI AL CONNETTORE GRIGIO/NERO A 9 VIE DEL DEVIO SGANCIO.
MOD. 98: COLLEGARSI AI FILI VERDE N° 2335 E VERDE N° 2345 CONNESSI AL CONNETTORE NERO/BLU A 15 VIE DELLA CENTRALINA PER LE CHIUSURE CENTRALIZZATE POSTA SOTTO IL CASSETTO PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

MOD. 96: COLLEGARSI AL FILO GIALLO CON RIFERIMENTO "CC" CONNESSO AL CONNETTORE GRIGIO A 2 VIE DEL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
MOD. 98: COLLEGARSI AL FILO VIOLA CONNESSO AL CONNETTORE NERO/BLU A 15 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA DELLE CHIUSURE CENTRALIZZATE POSTA SOTTO AL CASSETTO PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO VIOLA CONTRASSEGNAO DAI SEGUENTI RIFERIMENTI: N° 1206 O 1203 O 1236 CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 3 VIE DELL'INTERRUTTORE INERZIALE (SE PRESENTE) O AL CONNETTORE DI PREDISPOSIZIONE POSTO SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AI FILI ARANCIONE N° 6290 E ARANCIONE N° 6291 POSTI IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1". PER GLI ALZACRISTALLI LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI BIANCO N° 6050 E BLU N° 613. PER GLI ALZACRISTALLI LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI ROSA N° 607 E VERDE N° 617. TALI FILI SONO CONNESSI ALLA CENTRALINA ALZAVETRI POSTA ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE N° 3190 O N° 301 CONNESSI AL CONNETTORE MARRONE A 7 VIE CONNESSO ALLA PLAFONIERA ANTERIORE.

PULSANTE BAULE

NOTE

Scheda tecnica di installazione per allarme HPS 635

REV. 00


MARCA	PEUGEOT	MOD.	806	VERS.	'96/'98 →	BENZINA/DIESEL
-------	---------	------	-----	-------	-----------	----------------

POSIZIONE SIRENA E/O ALLARME	Posizionare la sirena dietro al fanale lato passeggero o davanti al supporto batteria.
POSIZIONE CENTRALINA	Posizionare eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.
ALIMENTAZIONE	Collegare il filo rosso al morsetto della batteria. Interporre tra il morsetto ed il filo un fusibile con portata di almeno 15 A. Collegare il filo nero dell'allarme al morsetto negativo della batteria.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+ 15)	Collegare il filo verde/nero dell'allarme al filo giallo connesso al blocchetto della chiave d'accensione.
INDICATORI DI DIREZIONE	Collegare un filo giallo dell'allarme al filo verde n° 234 (per il modello '96) o verde n° 2335 (per il modello '98) connesso alla lampada anteriore delle frecce destre. Collegare l'altro filo giallo dell'allarme al filo azzurro n° 233 (per il modello '96) o verde n° 2345 (per il modello '98) connesso alla lampada anteriore delle frecce sinistre.
COMANDI AUSILIARI (FILI VERDE E BIANCO)	
PULSANTE PORTA	Collegare il filo blu/rosso dell'allarme al filo verde n° 3190 (per il modello '96) o verde n° 301 (per il modello '98) connesso al connettore marrone a 7 vie della plafoniera anteriore.
PULSANTE BAULE	
NOTE	

N.B.: I dati forniti in questa scheda non sono impegnativi, pertanto devono essere ritenuti solo indicativi ai fini dell'installazione che dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel manuale di installazione del prodotto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n° verde 800.211.216

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

