



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: PE 6

**MODELLO VETTURA: 406**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI MARRONE N.RO 233 E GRIGIO N.RO 234 POSTI NEL CONNETTORE AZZURRO A 23 POLI SOTTO AL VOLANTE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO CONNESSO AL RELE DELLA POMPA CARBURANTE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE N.RO 6251 (CHIUSURA) E ARANCIONE N.RO 6231 (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE NERO A 13 VIE POSTO DIETRO AL BAULETTO PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

VETTURA CON CHIUSURA DI TIPO CONFORT. PER LA CHIUSURA DEGLI ALZACRISTALLI E' SUFFICIENTE FORNIRE UN COMANDO NEGATIVO AL FILO ROSSO N.RO 626 DEL CONNETTORE BIANCO A 13 VIE DELLA CENTRALINA CHIUSURE POSTA DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSA N.RO 304 DEL CONNETTORE NERO A 23 POLI POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO N.RO 319 DELLA PLAFONIERA DI SERIE SUL BAULE.

NOTE

# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

