



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 6

MODELLO VETTURA: E 12 LIBERO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE SOTTO AL CRUSOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

| | |
|-----------------------------|---|
| ALIMENTAZIONE | POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO BIANCO CONNESSO AL CONNETTORE NERO A 6 VIE DEL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE. |
| INDICATORI DI DIREZIONE | COLLEGARSI AI FILI VERDE/BLU E VERDE/ROSSO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 13 VIE FISSATO SUL PIANTONE DELLO STERZO. |
| POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15) | COLLEGARSI AL FILO NERO/BLU CONNESSO AL CONNETTORE NERO A 6 VIE DEL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE. |
| BLOCCO MOTORE | INTERROMPERE IL FILO ROSSO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 4 VIE CONNESSO AL RELE CIRCOLARE DELLA POMPA CARBURANTE POSTO DIETRO UNA PARATIA METALLICA NERA E DIETRO LA MOQUETTE SOTTO IL SEDILE POSTERIORE LATO PASSEGGERO. |
| CHIUSURE CENTRALIZZATE | |
| ALZACRISTALLI ELETTRICI | |
| PULSANTE PORTE | COLLEGARSI AL FILO ROSSO CONNESSO AL PULSANTE PORTA ORIGINALE. |
| PULSANTE BAULE | COLLEGARSI AL FILO ROSSO SITUATO IN UNA GUAINA NERA DIETRO AL PULSANTE LATO PASSEGGERO ANTERIORE. |

NOTE