



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 4

MODELLO VETTURA: JUSTY
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:

COMPATTO SUL SUPPORTO AMMORIZZATORE LATO GUIDA

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO


COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO CON ANELLI MARRONE E VERDE/ROSSO CON ANELLI MARRONE CONNESSI AL CONNETTORE TRASPARENTE A 22 VIE POSTO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO BLU/NERO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 2 VIE POSTO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO ROSA CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE TRASPARENTE A 12 V IE POSTO SOTTO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AI FILI MARRONE/BIANCO CON ANELLI ARGENTO (APERTURA) E MARRONE/NERO CON ANELLI ARGENTO (CHIUSURA) CONNESSI AL CONNETTORE TRASPARENTE A 6 VIE POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA "AL1". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE IL FILO VERDE CON RIFERIMENTO ARGENTO, PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE IL FILO VERDE/BIANCO CON RIFERIMENTO ARGENTO. I FILI SONO CONNESSI AI CONNETTORI DEI RISPETTIVI PULSANTI DI COMANDO.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO CON RIFERIMENTO ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE TRASPARENTE A 16 VIE POSTO DIETRO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
PULSANTE BAULE	

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

