

CASA COSTRUTTRICE: SUBARU



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 3

MODELLO VETTURA: VIVIO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE A MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI NERO/GIALLO CON ANELLI ARGENTO E GIALLO/BIANCO CON ANELLI ARGENTO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 15 VIE POSTO SULLA SINISTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BLU UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ROSSO/BLU CONNESSO AL CONNETTORE TRASPARENTE A 4 VIE CONNESSO AL RELE CIRCOLARE DELLA POMPA CARBURANTE, POSTO DIETRO AL VANO PORTAOGGETTI.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ALZACRISTALLI ELETTRICI

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO CONNESSO AL PULSANTE DELLE PORTE

PULSANTE BAULE

NOTE