

CASA COSTRUTTRICE: SUZUKI



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 1

MODELLO VETTURA: SWIFT
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULL' AMMORTIZZATORE LATO GUIDA

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO/GRIGIO E VERDE/GIALLO/GRIGIO POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 16 POLI SITUATO NELLA PARTE INFERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/VERDE POSTO NEL FASCIO DI CAVI POSTO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO/BLU CONNESSO AL CONNETTORE VERDE A 4 VIE DEL RELE POMPA BENZINA POSTO NEL CONTENITORE PLASTICO DEL VANO MOTORE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI ROSA/NERO (APERTURA) E ROSA (CHIUSURA) CONNESSI ALLA CENTRALINA DELLE CHIUSURE POSTA ALLA DESTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE IL FILO VERDE CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 10 VIE CONNESSO AI PULSANTI DI COMANDO, ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE IL FILO VERDE/BLU CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 4 VIE POSTO ALL'USCITA DEL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO CON ANELLI ARGENTO POSTO NEL FASCIO DI CAVI CHE ALIMENTA I SERVIZI POSTERIORI, DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO CONNESSO ALLA PLAFONIERA DEL VANO BAGAGLI.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

