

CASA COSTRUTTRICE: SUZUKI



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 6

MODELLO VETTURA: JIMMY
ANNO DI MATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO CON ANELLI ARGENTO E VERDE/ROSSO CON ANELLI ARGENTO CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 22 VIE FISSATO SOPRA AL BATTITACCO LATO GUIDA

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO CONNESSO AL CONNETTORE VOLANTE BIANCO/NERO A 7 VIE POSTO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ROSA CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 22 VIE FISSATO SOPRA IL BATTITACCO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 15". INTERROMPERE IL FILO MARRONE/GIALLO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 12 VIE POSTO SOPRA AL BATTITACCO LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI ROSSO/GIALLO E GRIGIO CONNESSI AL CONNETTORE TRASPARENTE A 8 VIE CONNESSO AI PULSANTI DI COMANDO.
PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI ROSSO/NERO E GRIGIO CONNESSI AL CONNETTORE VOLANTE BIANCO A 12 VIE POSTO SOPRA AL BATTITACCO LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE


COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BLU A 16 VIE FISSATO SOPRA AL BATTITACCO LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH15

COMANDI ad unico filo

Massa = porte aperte

Allarme

