



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SU 5

MODELLO VETTURA: GRAND VITARA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO CON ANELLI MARRONI E VERDE/GIALLO CON ANELLI MARRONI CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 24 VIE POSTO SULLA STAFFA PORTACONNETTORI SOPRA LA BATTITACCO LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO CONNESSO AL CONNETTORE GRIGIO A 9 VIE POSTO SULLA STAFFA PORTACONNETTORI SOPRA LA BATTITACCO LATO GUIDA.

BLOCCO MOTORE

MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO ROSA/NERO CON RIFERIMENTI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 20 VIE POSTO SULLA STAFFA PORTACONNETTORI SOPRA AL BATTITACCO LATO GUIDA (SOTTO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI).
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO BIANCO/NERO CONNESSO SUL RETRO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI IN CORRISPONDENZA DEL FUSIBILE DA 20 Amp SIGLATO "IG METER"

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CHI". COLLEGARSI SI FILI ROSA/VERDE CON ANELLI BLU (APERTURA) E ROSA CON ANELLI BLU (CHIUSURA) CONNESSI AL CONNETTORE BLU A 22 VIE POSTO SULLA STAFFA PORTACONNETTORI, SOPRA AL BATTITACCO LATO GUIDA (SOTTO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI).

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL ". INTERROMPERE I SEGUENTI FILI:
ALZ. ANT. LATO GUIDA: FILO VIOLA/GIALLO CONNESSO AD UN CONNETTORE TRASPARENTE A 11 VIE DEI PULSANTI DI COMANDO, POSTO ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA.
ALZ. ANT. LATO PASS.: FILO VIOLA/BIANCO
ALZ. POST. LATO GUIDA: FILO BIANCO/VERDE
ALZ. POST. LATO PASS.: FILO BIANCO/ROSSO.
TALI FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA LA CONNETTORE LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO CON ANELLI GRIGIO CONNESOS AL CONNETTORE A 20 VIE POSTO SULLA STAFFA PORTACONNETTORI SOPRA IL BATTITACCO LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

