

CASA COSTRUTTRICE: SUZUKI



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: SU 2

**MODELLO VETTURA: VITARA**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

SUL PARAFANGO LATO GUIDA

MODULARE

SOTTO LA MOQUETTE DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO E VERDE/GIALLO POSTI NEL CONNETTORE A 20 POLI POSTO VICINO AL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO CONNESSO AL CONNETTORE TRASPARENTE A 7 VIE POSTO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.

BLOCCO MOTORE

MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO ROSA/NERO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE VOLANTE BIANCO A 20 VIE POSTO SOPRA AL BATTITACCO LATO GUIDA.  
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BLU A 3 VIE CONNESSO AL GRUPPO POMPA INIETTORI POSTO NEL VANO MOTORE SOPRA AL MOTORINO D'AVVIAMENTO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AL FILO BLU/GIALLO CON ANELLI ARGENTO (APERTURA) E AL FILO BLU/NERO (CHIUSURA). I FILI SONO CONNESSI ALLA CENTRALINA BLOCCAPORTE DI SERIE SULLA DESTRA DEL VOLANTE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI GIALLO (CONNESSO AL PULSANTE DI COMANDO ALZAVETRO) E VERDE/NERO CONNESSO AL CONNETTORE TRASPARENTE A 4 VIE POSTO ALL'USCITA DEL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE E VERDE/BIANCO CONNESSI AI PULSANTI DI COMANDO POSTI DI FIANCO ALLA LEVA DEL FRENO A MANO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO CON ANELLI GRIGIO CONNESSO AL CONNETTORE VOLANTE BIANCO A 20 VIE POSTO SOPRA AL BATTITACCO LATO GUIDA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO CON ANELLI GRIGI CONNESSO AL CONNETTORE VOLANTE BIANCO A 20 VIE POSTO SOPRA IL BATTITACCO LATO GUIDA.

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

