

CASA COSTRUTTRICE: SUZUKI



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: SU 7

**MODELLO VETTURA: WAGON R+**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

SUL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO CON ANELLI GRIGIO E VERDE/GIALLO CON ANELLI GRIGIO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 20 VIE POSTO SUL FRONTALE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BANCO CONNESSO AL CONNETTORE VOLANTE BIANCO A 4 VIE POSTO SULLA SINISTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/ROSSO CON ANELLI GRIGIO CONNESSO AL RELE DELLA POMPA CARBURANTE POSTO SULLA SINISTRA DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 4". INSTALLARE NELLA PORTA LATO GUIDA UN AZIONATORE A DUE FILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1". INTERROMPERE I FILI ROSSO CON ANELLI GRIGIO CONNESSO AL CONNETTORE TRASPARENTE A 10 VIE CONNESSO AI PULSANTI DI COMANDO E IL FILO ROSSO/BLU CON ANELLI ARGENTO POSTO IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO CON ANELLI ARGENTO POSTO NEL FASCIO DI CAVI CHE ALIMANTANO I SERVIZI POSTERIORI.

PULSANTE BAULE

NOTE


# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo




# Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.



# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

