



Scheda Tecnica: Toyota n°020



Marca: TOYOTA
Tipo: LANDCRUISER

Versione: Benzina/Diesel

Anno Imm. 2001 →

Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

Posizione Allarme: Posizionare l'allarme nel vano motore, nei pressi del servofreno lato guida.

Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato passeggero. Per il passaggio cavi, utilizzare il passacavo originale lato guida.

Alimentazione: Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione: Collegarsi ai fili VERDE/GIALLO del connettore BIANCO a 18 vie e al filo VERDE/NERO del connettore MARRONE a 20 vie. I connettori sono localizzabili dietro il battitacco lato guida.

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo NERO del connettore BIANCO a 18 vie posto dietro il battitacco lato guida.

Blocco motore Benzina: Interrompere il filo NERO/ARANCIO del connettore NOCCIOLA 11 vie connesso nella parte posteriore in basso della scatola portafusibili.

Blocco avviamento: Interrompere il filo NERO/BIANCO del connettore BIANCO a 8 vie connesso direttamente al blocchetto chiave.

Odometro:

Chiusura centralizzata: Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegare il filo di chiusura al filo AZZURRO/BIANCO pos.8 e il filo di apertura al filo AZZURRO/GIALLO pos.9 del connettore BIANCO localizzabile dietro il battitacco lato guida. **Vedere schema alla pagina seguente.**

Alzacristalli elettrici: impianto con polarità NEGATIVA a riposo. Per il vetro SX: interrompere il filo ROSSO (positivo in salita) connesso direttamente al pulsante di comando nella porta lato guida. Vetro DX: interrompere il filo NERO (positivo in salita) del connettore BLU a 16 vie localizzabili dietro il battitacco lato guida. **Vedere schema alla pagina seguente.**

Protezione porte e portellone: Collegarsi al filo ROSSO/VERDE del connettore BIANCO a 12 vie connesso nella parte superiore della scatola fusibili.

Collegamenti aggiuntivi per HPS 635

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate"

Comandi ausiliari di blocco

Filo VERDE Hps 635: non collegare.

Filo BIANCO Hps 635: non collegare.

Note:

L'Hps 635 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).


L'HPS 635 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.



Chiusura centralizzata CH1/N

Allarme



selezione tempi chiusura: chiusura 1 secondi e apertura 1 secondo

Alzavetri tipo AL1

