

CASA COSTRUTTRICE: TOYOTA



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: TO 1

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

**MODELLO VETTURA: COROLLA**

SULL' AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO

***FUNZIONE FILO***

***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO/ARGENTO E VERDE/NERO/ARGENTO POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 9 POLI SITUATO SOTTO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO/GRIGIO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/ROSSO/GRIGIO POSTO NEL CONNETTORE A 5 POLI DEL RELE' SIGLATO "CIRCUIT OPENING" SITUATO NEL TUNNEL CENTRALE SULLA SINISTRA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI BLU/BIANCO E BLU/GIALLO. I FILI SONO SITUATI NEL CONNETTORE BLU/BIANCO A 15 POLI SITUATO NEL SUPPORTO CONNETTORI ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI GIALLO E VERDE/GRIGIO PER L' ALZACRISTALLO LATO GUIDA. PER L' ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE E ROSSO. I COLLEGAMENTI SONO DA EFFETTUARE NEL CONNETTORE BIANCO A 9 POLI POSTO NEL CABLAGGIO SITUATO DI FIANCO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/GRIGIO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 9 POLI NELLA PARTE INFERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/GRIGIO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 9 POLI NELLA PARTE INFERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

