
 Scheda Tecnica: Toyota n° 03		Marca: TOYOTA Tipo: Avensis Verso Versione: Benzina Anno Imm. 2002 →
---	---	---

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano motore in prossimità del fanale lato guida.
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione

Collegare ai fili AZZURRO pos. 2 e al filo AZZURRO pos.3 localizzabili nel connettore a 9 vie collegato al rele delle frecce posto a sinistra del piantone dello sterzo.

Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi ad un filo di derivazione nella scatola fusibili.

Blocco motore

Interrompere il filo ARANCIO/NERO localizzabile nel connettore NERO connesso alla chiave di accensione.

Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la chiave dal quadro.

Chiusura centralizzata

Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegarsi al filo NERO/ARANCIO pos. 18 per la chiusura e al filo BLU/ROSSO pos.1 per l'apertura localizzabili nel connettore BIANCO a 18 vie posto dietro il battitacco lato guida.

Alzacristalli elettrici

Impianto con polarità NEGATIVA a riposo:

Vetro SX: interrompere il filo ROSSO pos.1 (positivo in salita) e il filo NERO pos. 11 localizzabili nel connettore a 20 vie connesso al pulsante di comando nella porta lato guida.

Vetro DX: interrompere il filo ROSSO pos.6 (positivo in salita) e il filo NERO pos. 1 localizzabili nel connettore a 12 vie connesso al pulsante di comando nella porta lato passeggero.

Protezione portiere e baule

Collegarsi al filo BIANCO/ROSSO pos.1 del connettore a 34 vie connesso sul fronte della scatola fusibili.

Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.


Note



Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

