



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: TO 5

MODELLO VETTURA: MR2

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULLA PARATIA CHE DIVIDE IL VANO MOTORE DALL'ABITACOLO

MODULARE

DIETRO L' APPOGGIAPIEDI LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO/ARGENTO E VERDE/NERO/ARGENTO POSTI NEL CONNETTORE NERO A 34 POLI POSIZIONATO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/ARANCIO/GRIGIO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/ARANCIO/GRIGIO CHE COMANDA IL RELE' POMPA BENZINA. TALE RELE' E' POSIZIONATO NEL COFANO MOTORE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI ROSSO/VERDE/ARGENTO E VERDE/NERO/ARGENTO. TALI FILI SONO DISPONIBILI NEL CONNETTORE BIANCO A 18 POLI DELLA CENTRALINA CHIUSURE ORIGINALE. TALE CENTRALINA E' SITUATA SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE ED E' DI COLORE MARRONE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". COLLEGARSI AI FILI VERDE E ROSSO/BLU PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE/MARRONE E ROSSO/BLU. I FILI SONO DISPONIBILI ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 16 POLI POSTO NEL GRUPPO CONNETTORI ALLA BASE DEL MONTANTE DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/ARGENTO POSTO NELLA PLAFONIERA DI SERIE NEL BAULE.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

