

PATROL LINE alarm system Scheda Tecnica: Toyota n° 02		Marca: TOYOTA Tipo: Supra Versione: Benzina Anno Imm. 1995 →
--	--	---

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano motore sul passaruota lato passeggero.
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione

Collegare ai fili VERDE/GIALLO e al filo VERDE/NERO localizzabili nel fascio cavi localizzabile nei pressi del piantone dello sterzo.

Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi ad un filo di derivazione nella scatola fusibili.

Blocco motore

Interrompere il filo ARANCIO/NERO localizzabile nel connettore NERO connesso alla chiave di accensione.

Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la chiave dal quadro.

Chiusura centralizzata

Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegarsi al filo VERDE/GIALLO per la chiusura e al filo BLU/NERO per l'apertura localizzabili nel fascio cavi dietro il battitacco lato guida.

Alzacristalli elettrici

Impianto con polarità NEGATIVA a riposo:

Vetro SX: interrompere il filo ROSSO/BLU.

Vetro DX: interrompere il filo BLU/NERO

Collegamenti da effettuarsi direttamente ai pulsanti di comando.

Protezione portiere.

Collegarsi al filo ROSSO/VERDE connesso direttamente al pulsante di comando.

Protezione baule.

Collegarsi al filo GIALLO/NERO localizzabili nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida diretto ai servizi posteriori.

Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.


Note



Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

