

PATROL LINE**alarm system**

Scheda Tecnica: Toyota n° 07



Marca: TOYOTA

Tipo: HILUX 2.4D

Versione: Diesel

Anno Imm. 1992 →

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano motore sul passaruota lato guida.

Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione

Collegare ai fili VERDE/GIALLO e al filo VERDE/NERO localizzabili nel connettore NERO a 7 vie posto sotto il volante.

Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi ad un filo di derivazione nella scatola fusibili.

Blocco motore

Interrompere il filo VERDE dell'elettrovalvola pompa carburante localizzabile nel vano motore accensione.

Chiusura centralizzata

NON PREVISTE DI SERIE

Alzacristalli elettrici

NON PREVISTI DI SERIE

Protezione portiere.

Collegarsi al filo ROSSO della linea pulsanti originale.

Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

Note

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione