



Scheda Tecnica: Toyota 103



Marca: TOYOTA

Tipo: YARIS

Versione: Benzina/Diesel

Anno Imm. 2006 →



È possibile installare anche gli allarmi Hps 735 e 635 in quanto la vettura segnala con lampeggio frecce la chiusura e l'apertura tramite radiocomando originale.

Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

Posizione Allarme: Posizionare l'allarme nel vano motore sotto il fanale lato guida davanti alla batteria. Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida. Per il passaggio cavi, utilizzare il passacavo originale lato guida sopra al pedale frizione.

Alimentazione: Collegare il positivo al filo BLU 4mm del connettore BIANCO a 1 via connesso sul fronte scatola fusibili e il negativo al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato guida.

Indicatori di direzione: Collegarsi ai fili VERDE pos. 27 e GIALLO pos. 28 del connettore NERO/BIANCO a 30 vie connesso sul fronte scatola fusibili.

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo NERO del connettore BIANCO a 18 vie fissato dietro il battitacco lato guida.

Blocco avviamento: Interrompere il filo GIALLO del connettore NERO a 2 vie connesso all'interruttore del pedale frizione.

Blocco motore: Interrompere il filo NERO (da verificare con una lampada spia) 1mm localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

Odometro:

Chiusura centralizzata: Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegare il filo di chiusura al filo MARRONE e il filo di apertura al filo VERDE del connettore BIANCO a 20 vie fissato dietro il battitacco lato guida.

Alzacristalli elettrici: Non è possibile effettuare la salita automatica dei vetri su questa vettura.

Protezione porte: Collegarsi al filo ROSA pos. 2 connettore BIANCO a 6 poli della plafoniera.

Protezione baule: Collegarsi al filo AZZURRO localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

Protezione porte: Installare il pulsante supplementare in dotazione con l'antifurto.

Note:

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.



COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate" (Vedi sopra)

Collegamenti supplementari

Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo GIALLO pos. 28 del connettore NERO/BIANCO a 30 vie connesso sul fronte scatola fusibili.

Filo ROSA/NERO: non collegare.

Filo BLU/NERO: non collegare.

Filo GIALLO/BLU: non collegare.


Filo VIOLA: non collegare.

Note:

L'Hps 735 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).

L'HPS 735 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER HPS 735



SCHEMI GENERALI DI COLLEGAMENTO

Chiusura centralizzata CH1/N.

Schema da utilizzare solo con allarme radiocomandato.

