

CASA COSTRUTTRICE: TOYOTA



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: TO 12

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

**MODELLO VETTURA: PASEO**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996**

SULLA PARATIA PARAFIAMMA VICINO AL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

***FUNZIONE FILO***


***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO CON ANELLI ARGENTO E VERDE/NERO CON ANELLI ARGENTO CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 13 VIE CONNESSO ALLA PARTE FRONTALE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 13 VIE POSTO SULLA PARTE POSTERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO BLU/BIANCO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 16 VIE POSTO SULLA STAFFA PORTACONNETTORI DIETRO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO (APERURA) E ROSSO/GIALLO (CHIUSURA) CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 10 VIE POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE IL FILO ROSSO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 10 VIE DEI PULSANTI DI COMANDO. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE IL FILO BLU/ROSSO CONNESSO AL CONNETTORE GRIGIO A 58 VIE POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO ROSSO/GIALLO CON ANELLI GRIGIO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 2 VIE POSTO SULLA PARTE FRONTALE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
PULSANTE BAULE	COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO ALLA PLAFONIERA DEL VANO BAGAGLI.

NOTE

# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

