



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: TO 10

MODELLO VETTURA: PIC-NIC
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL LONGHERONE TRA IL GRUPPO OTTICO E LA BATTERIA

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO DA 4 mm POSTO IN UN CONNETTORE MULTIVIE SITUATO ALL'INGRESSO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI
NEGATIVO: COLLEGERSI ALLA SCOCCA DELL'AUTO

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/NERO E VERDE/GIALLO POSTI NEL CABLAGGIO IN USCITA DAL CONNETTORE BIANCO A 7 VIE, POSTO SOPRA LA CENTRLINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO AZZURRO POSTO NEL CABLAGGIO IN USCITA DAL CONNETTORE BIANCO A 11 VIE SITUATO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BLU/NERO POSTO NEL FASCIO DI CAVI PRESENTE SOTTO AL BATTIACCO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1" COLLEGARSI AI FILI VERDE/ARANCIO (CHISURA) E BLU/GIALLO (APERTURA) POSTI NEL CABLAGGIO IN USCITA DAL CONNETTORE DELLA CENTRALINA DELLE CHIUSURE CENTRALIZZATE. LA CENTRALINA E POSTA VICINO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1".
CRISTALLO ANT. LATO GUIDA: FILO ROSSO DIRETTAMENTE IN PORTA.
CRISTALLO ANT. LATO PASS: FILO VERDE/BIANCO.
CRISTALLO POST. LATO PASS: FILO VERDE/ROSSO
CRISTALLO POST. LATO GUIDA: FILO VERDE/GIALLO
I FILI SONO DISPONIBILI NEL CABLAGGIO IN USCITA DAL CONNETTORE A 11 VIE SITUATO DIETRO LA PARATIA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO POSTO NEL CABLAGGIO SITUATO SOTTO AL BATTITACCO SINISTRO LATO GUIDA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO POSTO NEL CABLAGGIO SITUATO SOTTO AL BATTITACCO SINISTRO LATO GUIDA.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

