



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:TO 7

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODELLO VETTURA: AVENSYS
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998

SUL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO GUIDA

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO DI SEZ. 4mm DISPONIBILE ALL'INGRESSO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/NERO CON ANELLI ARGENTO E VERDE/GIALLO CON ANELLI ARGENTO DISPONIBILI NEL FASCIO DI CAVI POSTO SOTTO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BLU CON ANELLI ARGENTO POSTO NEL FASCIO DI CAVI SITUATO SOTTO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO AZZURRO/NERO CON ANELLI ARGENTO POSTO NEL FASCIO DI CAVI SITUATO SOTTO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1" COLLEGANDOSI AI FILI BLU/BIANCO (CHIUSURA) E BLU/GIALLO (APERTURA). QUESTI FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL CONNETTORE ARANCIO A 16 VIE POSTO SOTTO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1" INTERROMPENDO I FILI VERDE PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA E VERDE/BIANCO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. I FILI SONO CONNESSI AL PULSANTE ORIGINALE (LATI GUIDA) E NEL CABLAGGIO IN USCITA DAL CONNETTORE BIANCO A 13 VIE DIETRO LA PARATIA POSTA A SINISTRA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO CON ANELLI ARGENTO SITUATO NEL FASCIO DI CAVI POSTO SOTTO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE


INSTALLARE UN PULSANTE SUPPLEMENTARE.

NOTE

CONNESSIONI TRA VETTURA E ALLARMI SERIE HPS 800:
FILO BLU/ROSSO AL FILO GIALLO/ROSSO ALLARME
FILO BLU/NERO AL FILO GIALLO/BLU ALLARME
FILO GIALLO/BLU AL FILO GIALLO/NERO
FILO BLU/BIANCO AL FILO GIALLO/GRIGIO ALLARME.
I FILI SONO DISPONIBILI NEL CABLAGGIO DELLA CENTRALINA BLOCCAPORTE SOTTO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

