

CASA COSTRUTTRICE: TOYOTA



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: TO 6

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

**MODELLO VETTURA: RAV 4**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997**

SULL' AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO

***FUNZIONE FILO***

***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO/MARRONE E VERDE/NERO/MARRONE POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 11 POLI NEL SUPPORTO RELE' SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/NERO/MARRONE UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO MARRONE/NERO/MARRONE POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 22 POLI NEL SUPPORTO RELE' SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI BLU/BIANCO (CHIUSURA) E BLU/GIALLO (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE BLU A 16 VIE POSTO NEL SUPPORTO RELE' ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI VERDE/GRIGIO E GIALLO/GRIGIO. ESEGUIRE LE CONNESSIONI AI CAPI DEI PULSANTI LATO GUIDA. PER L' ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE/ROSSO E BLU/BIANCO. COLLEGAMENTI DA ESEGUIRE NEL CONNETTORE BLU A 16 POLI NEL SUPPORTO RELE' ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE


COLLEGARSI AL FILO ROSSO/GIALLO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE A 6 POLI

PULSANTE BAULE

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

